



НЕГАРАНТІЙНІ ВИПАДКИ
АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА МІНІ ПИЛА
DMS-202BC KIT LITE



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

гарантія не поширюється на несправності, що виникли внаслідок

1. Відсутність серійного номера на інструменті, немає можливості визначити дату продажу;
2. Порушення правил експлуатації, транспортування або зберігання виробу;
3. Якщо інструмент вийшов з ладу в результаті:
 - Механічних пошкоджень, удару та падінь;
 - Потрапляння вологи, бруду, сторонніх предметів усередину виробу;
4. Використання виробу не за призначенням;
5. Використання неоригінальних комплектуючих або зарядних пристроїв;
6. Природного зношення вузлів і деталей;

ОСОБЛИВІ УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ця модель акумуляторної ланцюгової пили призначена виключно для побутового використання та виконання короточасних робіт із перервами для охолодження.

Гарантія не поширюється на несправності, що виникли внаслідок систематичної інтенсивної експлуатації інструменту, нехарактерної для побутового використання, зокрема:

- Виконання комерційних робіт;
- Використання в лісозаготівлі;
- Професійної обрізки дерев;
- Безперервного пиляння значних обсягів деревини;
- Використання інструменту в режимах підвищеного навантаження;

Сліди перегріву двигуна, редуктора, акумуляторної батареї або електронних компонентів є підтвердженням порушення умов експлуатації та можуть бути підставою для відмови в гарантійному ремонті.

Вихід з ладу двигуна, оплавлення двигуна, сліди перегріву обмоток, ротора або статора

- Перегрів двигуна внаслідок тривалої безперервної роботи.
- Заклинювання ланцюга під час пиляння.
- Різання деревини або матеріалів, параметри яких перевищують рекомендовані виробником.
- Різання матеріалів, не призначених для використання з цим інструментом (гіпс, піноблок тощо).
- Робота тупим ланцюгом, що призвела до перевантаження двигуна.




Вихід з ладу редуктора, сліди перегріву та перевантаження редуктора

- Робота із затупленим ланцюгом.
- Заклинювання ланцюга в деревині.
- Надмірне бокове навантаження на шину.
- Руйнування шестерень внаслідок ударних навантажень.
- Різання матеріалів, не призначених для використання з цим інструментом (гіпс, піноблок тощо.)




Несправність системи змащування, наявність в баку/насосі слідів металевої стружки, консистенція залитого мастила не відповідає нормі

- Робота з порожнім масляним баком.
- Використання забрудненого або невідповідного мастила.
- Засмічення каналів подачі мастила через відсутність очищення виробу.
- Використання густих мастильних матеріалів, не передбачених виробником.




Вихід з ладу плати керування, сліди потрапляння вологи, обпалювання

- Потрапляння вологи або конденсату в середину виробу.
- Робота під дощем або зберігання у вологому середовищі.
- Використання неоригінальних акумуляторних батарей.



Вихід з ладу акумуляторної батареї сліди потрапляння вологи, корозія, деградація елементів

- Глибокий розряд батареї, внаслідок тривалого зберігання батареї в розрядженому стані.
- Потрапляння вологи всередину акумулятора.
- Використання некомплектного зарядного пристрою.
- Механічне пошкодження корпусу акумулятора.
- Заряджання або зберігання за температурних умов, не передбачених інструкцією.



Пошкодження та заміна, до деталей природного зношення та витратних матеріалів належать

- Ланцюг.
- Напрямна шина.
- Захисний кожух шини.
- Кріпильні елементи ріжучої гарнітури.

